

## Checkliste Barrierefrei umbauen

**Nutzen Sie unsere Checkliste, um sich auf das Gespräch mit dem HOME PARTNER Sanierungsexperten Jürgen Weiher vorzubereiten:**

### 1. Hauszugang

- 1.1 Schwellenfreier, stufenloser Zugang zum Haus
- 1.2 Mindestbreite des Zugangsweges 120 cm
- 1.3 Weggestaltung mit rutschsicheren Oberflächen
- 1.4 Ausreichende Beleuchtung
- 1.5 Durchgangsbreite Haustür möglichst 90 cm
- 1.6 Briefkästen gut und trocken erreichbar
- 1.7 Fußabstreifer schwellenfrei versenkt

### 2. Wohnungsflur

- 2.1 Ausreichend helle, blendfreie Beleuchtung
- 2.2 Kontrastreiche Farben zur Orientierung und Abgrenzung
- 2.3 Stolperfallen vermeiden (lose Teppiche, Leitungen elektrischer Geräte)
- 2.4 Ausreichende Bewegungsflächen vor und hinter den Türen
- 2.5 Bedienelemente in abgestimmter Höhe über Fußboden (85-105 cm)

### 3. Wohn- und Schlafräume

- 3.1 Barrierefreier Zugang
- 3.2 Helle, blendfreie Beleuchtung
- 3.3 Kontrastreiche Farben
- 3.4 Fensterbrüstungshöhe eines Fensters 45 bis 60 cm
- 3.5 Ausreichend Steckdosen
- 3.6 Stolperfallen vermeiden
- 3.7 Telefon- und Notrufanschluss
- 3.8 Ausreichende Bewegungsflächen
- 3.9 Pflegebett-Stellfläche versehen
- 3.10 Sitz- und Liegehöhe mindestens 45 cm

### 4. Bad / Sanitärräume

- 4.1 Tür schwellenlos, nach außen öffnend, von außen entriegelbar

- 4.2 Durchgangsbreite der Tür (mindestens 80 cm, besser 90 cm) einhalten
- 4.3 Wandkonstruktionen vorbereitet zur Nachrüstung von Haltegriffen
- 4.4 Kontrastreiche Gestaltung und ausreichende Beleuchtung
- 4.5 Bodengleiche Dusche und mit Rollstuhl befahrbar
- 4.6 Unterfahrbare Waschtisch, ggf. höhenverstellbar, ausreichend Beinfreiheit & Verbrühschutz
- 4.7 Armatur mit Temperaturbegrenzung (45 Grad)
- 4.8 WC-Sitz Höhe individuell anpassbar, Abstand von der Rückwand einplanen
- 4.9 Notrufanschluss
- 4.10 Mechanische Lüftung

## **5. Küchen**

- 5.1 Barrierefreier Zugang
- 5.2 Ausreichende Bewegungsflächen vor den Möbeln
- 5.3 Rutschhemmende, gut zu reinigende Bodenbeläge
- 5.4 Herd, Spüle, Arbeitsplatte in individueller Höhe
- 5.5 Fenster gut erreichbar
- 5.6 Gleichmässige Beleuchtung
- 5.7 Arbeitsbereich unterfahrbar
- 5.8 Leicht nutzbare Bedienelemente
- 5.9 Stolperfallen und störende Möbelkanten vermeiden

## **6. Balkon**

- 6.1 Stufenlos erreichbar
- 6.2 Türbreite ausreichend
- 6.3 Ausreichende Bewegungsflächen (120 x 120 cm)
- 6.4 Rutschsichere Bodenbeläge auch bei Nässe
- 6.5 Durchblick durch Brüstung auch im Sitzen
- 6.6 Sonnenschutz, Wetterschutz
- 6.7 Steckdose
- 6.8 Beleuchtung

## **7. Türen und Fenster**

- 7.1 Bewegungsflächen vor und hinter Türen möglichst 120 x 120 cm
- 7.2 Übergang stufen- und schwellenlos
- 7.3 Höhe des Türgriffs 85 bis 105 cm
- 7.4 Große bruchssichere Glasfläche

- 7.5 Fensterbrüstungshöhe mindestens eines Fensters 45 bis 60 cm
- 7.6 Fenster barrierefrei zugänglich
- 7.7 fensterbeschläge auch im Sitzen zu betätigen
- 7.8 Keine Schwing- und Wendeflügel
- 7.9 Ausreichender Sonnenschutz